

# RollerMouse Free3-familjen



## RollerMouse Free3 - Känn skillnaden i friheten.

RollerMouse Free3 och Free3 Wireless kombinerar hög precision och komfort med låg design. Det här är redskapet för dig som rör dig mellan olika arbetsplatser. Free3 passar bra till tunna och kompakta tangentbord. Den höga markörhastigheten låter dig flytta markören lätt och effektivt över större eller flera bildskärmar. Den breda rullstaven gör det enkelt att variera arbetsställningen. Du arbetar snabbare och bekvämare.



### Hastighet utan kompromisser

Förbättrad precision och minskad fysisk belastning hjälper dig till ökad effektivitet. Med RollerMouse Free3 väljer du mellan hela tio markörhastigheter, från 600 upp till 2800 dpi. Markören kan nu flyttas snabbare och enklare över flera bildskärmar eller stora skärmar. Du arbetar säkrare och snabbare.

### Bättre arbetsflöde, fler funktioner

Free3 har två nya framåt- och bakåtknappar som fungerar med de flesta webbläsare. För att underlätta ditt arbetsflöde har den också en rullstav med mjukare klick samt en stadig bottenplatta i aluminium. Redskapet blir en del av arbetsprocessen, istället för att stå mellan dig och utförandet.


### Bred rullstav, friare handrörelser

Två händer är bättre än en. Att arbeta med båda händerna och variera arbetsställningen hjälper dig att undvika obehag och förebygga smärta. Den öppna, stabila rullstaven ger dig hela 35,5 cm stav att flytta händerna över, vilket är mer än i någon av våra tidigare produkter.

contour 

[www.contourdesign.se](http://www.contourdesign.se) | [info@contour-design.com](mailto:info@contour-design.com)

# RollerMouse Free3-familjen



## Funktioner

- A Kopiera.** Ctrl + C med ett knapptryck.
- B Vänsterklick.** Använd den stora vänsterknappen för att vänsterklicka.
- C Klistra in.** Ctrl + V med ett knapptryck.
- D Dubbelklick.** Gör två klick i ett med "one touch"-dubbelklickknappen.
- E Scrollhjul.** Sidan rullar upp och ner.
- F Snabb och enkel hastighetsväljare.** Hög precision justeras enkelt med ett klick. Välj mellan markörhastigheter från 600 till 2800 dpi. Standardinställningen är 1000 dpi.
- G Högerklick.** Använd den stora högerknappen för att högerklicka.
- H Knapp för navigering framåt.**
- I Knapp för navigering bakåt.**
- J Rullstav.** Rulla staven uppåt, neråt och i sidled för att flytta markören. Använd båda händer för bättre variation och flexibilitet med den helt frilagda rullstaven.

## Tekniska specifikationer

Bredd	48,9 cm
Djup	12,1 cm
Höjd	2,3 cm
Rullstavsbredd	25 cm
Material på handledsstöd	Desinficerbart konstläder
Integrerat handledsstöd	Ja
Markörhastighet (dpi)	600 - 2800 dpi
Knappar/funktioner	9 knappar (7 programmerbara knappar)
Anslutning	Kabelanslutning / Trådlös USB-mottagare
Behövs drivrutiner	Plug-and-play. Alternativa drivrutiner för programmering av knappar finns tillgängliga på supportsidan
Garanti	2 år från inköpsdatum
Kompatibilitet	OSX & Windows