

Kom igång

1.




Ta bort det korta handledsstödet

Kontrollera att din RollerMouse Red inte är ansluten. Om det korta handledsstödet sitter på, ta bort detta genom att använda verktyget som medföljde din RollerMouse. Stick in verktyget i glipan vid pilen på undersidan av din RollerMouse Red och vrid i pilens riktning tills handledsstödet lossnar. Dra sedan isär enheterna.



Skjut in ArmSupport Red på skrivbordet

Skjut in underarmsstödet, med monterade bordsfästen, på ditt skrivbord. Justera placeringen efter behov genom att skjuta fästena i djup- och sidledes längs metallspåren.



Montera bordsfäste

Lägg underarmsstödet upp och ned på en plan yta. Montera fästena löst med skruvarna i infästningen som löper i spåren.



Skjut in RollerMouse Red

Skjut in RollerMouse Red i området mellan ArmSupport Red och ditt tangentbord, se till att knapparna är synliga. Fäst tangentbordsstöden och koppla in din RollerMouse. ArmSupport Red är nu klar att användas. För bästa komfort kan höjden på skrivbordet behöva justeras med 1-2 cm. Spänn skruvarna så underarmsstödet sitter stabilt.

Tekniska specifikationer

A. Framkant	49 cm
B. Smalaste stället	13,5 cm
C. Bredaste stället	60 cm
D. Djupaste stället	25,5 cm
Material på handledsstöd	Desinficerbart konstläder
Garanti	Två år från inköpsdatum